

## バーコードリーダー設定シート

### ■GS1コードを()付きで出力する設定

次のメニューバーコードを上から順番に全て読み取ってください。

#	設定内容	メニューコード	メニューバーコード
1	設定開始/設定終了	ZZ	
2	Code 128 読み取り: 読み取り 許可	B6	
3	GS1変換 出力モード2	X/2	
4	GS1変換 可変長データ終端のFNC1定義キャラクタ1桁目	X/Y	
5	GS1-128変換エラー発生時はCode128として出力する	X/B	
6	設定開始/設定終了	ZZ	

### ■キーボード設定

上記設定後に読み取りテストし、“(”が逆になるというように正しく表示されない場合は次の設定を読み取ってください。

次のメニューバーコードを上から順番に全て読み取ってください。

#	設定内容	メニューコード	メニューバーコード
1	設定開始/設定終了	ZZ	
2	キーボード言語: 日本	PM	
3	設定開始/設定終了	ZZ	