

1 次のバーコードをスキャナで読み取ってください



2 自動的に再起動がかかります

3 製品を初期化するため次のバーコードを読み取ってください



ピロピロピロピ と音が鳴ります

4 スキャナを接続している機器でUniversalConfig等、出力データを確認できるアプリケーションを起動し、接続してください

5 次のバーコードを読み取り、1234 と出力されることをご確認ください



以上で設定は終了です