

- 1 次のバーコードをスキャナで読み取ってください



- 2 自動的に再起動がかかりますので、LED点滅が止まっていれば次へ進んでください

- 3 製品を初期化するため次のバーコードを読み取ってください



ピロピロピロピ と音が鳴ります

- 4 スキャナを接続している機器でメモ帳等、出力データを確認できるアプリケーションを起動してください

- 5 次のバーコードを読み取り、1234 と出力されることをご確認ください



以上で設定は終了です