



## ■ 日時設定バーコード

下記メニューバーコードを上から順に読み取りをお願いします。  
 設定の途中で、どこまで読取ったかわからなくなった場合は、  
 「18 設定終了」のバーコードを読取ったあと、最初からやり直してください。

1 設定開始



2 時刻設定開始



数字のバーコードを読み取り、日時を設定します。  
 14桁分のバーコードの読み取りが必要です。  
 連続で読取ります。

年 (4 桁)  
 月 (2 桁)  
 日 (2 桁)  
 時 (2 桁)  
 分 (2 桁)  
 秒 (2 桁)

たとえば、「2023 年 07 月 05 日  
 12 時 34 分 00 秒」を設定したい  
 場合は、「Q2」「Q0」「Q2」「Q3」  
 「Q0」「Q7」「Q0」「Q5」「Q1」  
 「Q2」「Q3」「Q4」「Q0」「Q0」の  
 14桁分のバーコードを読み取ります。



17 時刻設定終了



18 設定終了



## ■ 日時出力確認バーコード

下記メニューバーコードを上から順に読み取りをお願いします。

1 設定開始



設定メニューモードを開始します

2 日時出力



本バーコード読み取りで日時を出力します

3 設定終了



設定メニューモードを終了します