















キャラクタ間ディレイ設定 (USB-HID)

キャラクタ間ディレイは、システムへのデータ送信速度を適応させるために使用されます。

送信速度が速すぎると、システムは全てのキャラクタを受信できない場合があります。

お使いのシステムに合わせて、キャラクタ間ディレイを調整してください。

なお()内の数値は参考値です。製品によって異なります。

#	機能	メニューコード	メニューバーコード
1	設定開始	ZZ	 Z Z
2	ディレイ なし	LA	 L A
	ディレイ 5 (10 ms)	LF	 L F
	ディレイ 10 (20 ms)	LK	 L K
	ディレイ 11 (50 ms)	E80	 E 8 0
	ディレイ 12 (100 ms)	E81	 E 8 1
	ディレイ 13 (150 ms)	E82	 E 8 2
	ディレイ 14 (200 ms)	E83	 E 8 3
	ディレイ 15 (250 ms)	E84	 E 8 4
	ディレイ 16 (300 ms)	E85	 E 8 5
	ディレイ 17 (350 ms)	E86	 E 8 6
	ディレイ 18 (400 ms)	E87	 E 8 7
	ディレイ 19 (450 ms)	E88	 E 8 8
ディレイ 20 (500 ms)	E89	 E 8 9	
3	設定終了	ZZ	 Z Z