

バーコードリーダー設定シート

■ゼロサプレス設定

次のメニューバーコードを上から順番に全て読み取ってください。

#	設定内容	メニューコード	メニューバーコード
1	設定開始/設定終了	ZZ	 Z Z
2	読み取りデータのゼロサプレス設定 : 読み取りデータの先頭の“0”をすべて削除する	PP	 P P
3	設定開始/設定終了	ZZ	 Z Z